

Funktionen im Konfigurationsbetrieb

	! nur bei erster Inbetriebnahme		Mastercode ändern	Freigabezeit ändern default: 10s	Tastaturtöne aktivieren / deaktivieren default: aktiv (empfohlen)
	Betriebsart einstellen	Stellenanzahl für PIN-Code einstellen			
Konfigurationsbetrieb aktivieren	99	99	99	99	99
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
	Mastercode	Mastercode	Mastercode	Mastercode	Mastercode
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
Funktionsnr.	98	71	90	70	72
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
Parameter 1	0: Nutzersausweis 1: Nutzersausweis und PIN 2: nur PIN 3: Nutzersausweis oder PIN	4: 4-stellige PIN 1: 6-stellige PIN	Bisheriger Mastercode	Anzahl Sekunden: 3 bis 30	0: deaktivieren 1: aktivieren
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
Parameter 2	—	—	Neuer Mastercode Maximale Länge: 10 Stellen	—	—
	—	—	🔒	—	—
Parameter 3	—	—	Neuen Mastercode wiederholen	—	—
	—	—	🔒	—	—
Normalbetrieb aktivieren	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
albstadt@assaabloy.com
Tel. +497431 123-0
Fax +497431 123-240



www.assaabloy.de

effeff
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

SCALA solo

effeff
ASSA ABLOY

Funktionentabelle

D0109200, 02.2016

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

! Achtung!

Funktionseinschränkung und Datenverlust durch falsche Bedienung: Diese Kurzanleitung ist eine Referenz ohne jede weitergehende Erklärung.
• Lesen Sie die Anleitung D01063nn Konfigurationsanleitung vollständig, bevor Sie diese Kurzanleitung nutzen.

Normalbetrieb

Identifizieren	Dauerauf-Funktion verwenden	Dauersperren-Funktion einmalig aufheben
Je nach Betriebsart: Nutzerausweis und/oder PIN-Code	Identifizieren	Mastercode
—	🔒	🔒
—	0: deaktivieren 1: aktivieren 2: aktivieren mit Zeitbegrenzung	—
—	🔒	—
—	nur bei Zeitbegrenzung: 1 – 36: Stunden	—
—	🔒	—

